

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRDN86-NH  
Seksje mapy: 6.117.31.24.1; 6.117.31.19.3

obr. Żywiec 0007: dz. 905, 906, 907/1, 907/2, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926/2, 927/4, 927/5, 927/7, 927/8, 927/9, 927/16, 927/21, 934, 935, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 997, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2343/3, 2344, 2345

